

ERSATZTEILLISTE

HYDRONIC II COMFORT



**DIE ERSATZTEILLISTE IST FÜR FOLGENDE MOTORUNABHÄNGIGE
WASSERHEIZGERÄTE GÜLTIG:**

Heizgeräte für Ottokraftstoff (Benzin)

B 5 SC – 12 V 20 1928 05 00 00

Heizgeräte für Dieselkraftstoff

D 5 SC – 12 V 25 2598 05 00 00

INFORMATION

ERMITTLUNG DES MENGENBEDARFS FÜR DIE BESTELLUNG

Zur Ermittlung der benötigten Menge eines Ersatzteils sowie der zu bestellenden VE (Verkaufseinheiten) dienen die Informationen in den Spalten „Stückzahl pro Gerät“ und „Stückzahl pro VE (Verkaufseinheit)“.

STÜCKZAHL PRO GERÄT

Die Zahl in dieser Spalte gibt an, wie viel Stück des betreffenden Ersatzteils im gesamten Gerät verbaut sind.

STÜCKZAHL PRO VE

Die Zahl in dieser Spalte gibt an, wie viel Stück des betreffenden Ersatzteils in einer VE enthalten sind.

BESTELL-NR.


Die Bestellnummer bezieht sich auf eine VE.

INHALT

KAPITEL	KAPITELBEZEICHNUNG	KAPITELINHALT	SEITE
1	Heizgerät	Ersatzteilgrafik B 5 SC	4
		Ersatzteilgrafik D 5 SC	5
		Ersatzteilliste	6
2	Ersatzteilgrafik und Ersatzteillisten	Ersatzteilgrafik B 5 SC und D 5 SC	12
		Ersatzteilliste	13


1 HEIZGERÄT

ERSATZTEILGRAFIK B 5 SC





1 HEIZGERÄT

ERSATZTEILGRAFIK D 5 SC






1 HEIZGERÄT



ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
1	1	–	Mantel mit Wärmetauscher	siehe Kit-Nr. 1		
	1	1	Kit-Nr. 1 – Mantel mit Wärmetauscher darin enthalten: Pos. 1 Mantel mit Wäremetauscher Pos. 12, 13 Kit-Dichtung, 1 × Benzin und 1 × Diesel Pos. 17, 18, 19 Kit-Tüllen	25 2526 01 01 00	•	•
						
2	1	1	Steuergerät	22 5206 02 10 02 22 5206 02 10 01	•	•
3	1	–	Leitungsstrang, Heizgerät	siehe Kit-Nr. 2		
	1	1	Kit-Nr. 2 – Leitungsstrang, Heizgerät darin enthalten: Pos. 3 Leitungsstrang, Heizgerät mit Fühler-Oberfläche, Fühler-Temperatur, Leitungsstrang Wasserpumpe und Leitungsstrang Dosierpumpe (nur beim Diesel-Heizgerät) Pos. 14 2 × Schraube, M4 × 12 Pos. 15 Druckfeder für Fühler-Temperatur Pos. 16 Druckfeder für Fühler-Oberfläche	20 1928 99 01 20 25 2598 99 01 20	•	•
						





1 HEIZGERÄT

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
4	1	–	Brennkammer	siehe Kit-Nr. 3		
	1	1	Kit-Nr. 3 – Brennkammer darin enthalten: Pos. 4 Brennkammer Pos. 12, 13 Kit-Dichtung, 1 × Benzin oder 1 × Diesel Pos. 17, 18, 19 Kit-Tüllen	20 1904 10 00 00 25 2526 10 00 00	•	•
						
5	1	–	Fühler, Flammüberwachung	siehe Kit-Nr. 4		
	1	1	Kit-Nr. 4 – Fühler, Flammüberwachung darin enthalten: Pos. 5 Fühler, Flammüberwachung Pos. 12, 13 Kit-Dichtung, 1 × Benzin und 1 × Diesel Pos. 17, 18, 19 Kit-Tüllen	25 2526 99 37 00	•	•
						
6	1	–	Glühstift, 12 Volt	siehe Kit-Nr. 5		
	1	1	Kit-Nr. 5 – Glühstift, 12 Volt darin enthalten: Pos. 6 Glühstift, 12 Volt Pos. 12, 13 Kit-Dichtung, 1 × Benzin und 1 × Diesel Pos. 17, 18, 19 Kit-Tüllen	25 2526 99 01 11	•	•
						




1 HEIZGERÄT

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
7	1	–	Wasserpumpe, vormontiert	siehe Kit-Nr. 6		
	1	1	Kit-Nr. 6 – Wasserpumpe, vormontiert darin enthalten: Pos. 7 Wasserpumpe, vormontiert Pos. 20, 21 Kit-Tülle Pos. 22 Schlauchklemme	25 2598 99 25 00	•	•
						
8	1	1	Abdeckung	20 1928 01 00 07	•	
9	1	1	Abdeckung, E-Motor, vollständig	25 2424 01 04 00	•	•
10	1	–	Gebläse	siehe Kit-Nr. 7		
	1	1	Kit-Nr. 7 – Gebläse darin enthalten: Pos. 10 Gebläse Pos. 12, 13 Kit-Dichtung, 1 × Benzin und 1 × Diesel Pos. 17, 18, 19 Kit-Tüllen Pos. 22 Schlauchklemme	25 2598 99 15 00	•	•
						
11	1	1	Deckel, Gebläse, mit Dichtung	25 2598 01 03 00	•	•
12	1	–	Dichtung Brennkammerflansch / Gebläsegehäuse	siehe Kit-Nr. 8		




1 HEIZGERÄT

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
13	1	–	Dichtung Brennkammerflansch / Wärmetauscher	siehe Kit-Nr. 8		
	1	1	Kit-Nr. 8 – Dichtung darin enthalten: Pos. 12 Dichtung Brennkammerflansch / Gebläsegehäuse Pos. 13 Dichtung Brennkammerflansch / Wärmetauscher	20 1904 99 01 11 25 2526 99 01 10	•	•
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Benzin</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Diesel</p>  </div> </div>			
14	2	–	Schraube, M4 × 12	siehe Kit-Nr. 9		
15	1	–	Druckfeder, Überhitzungsfühler	siehe Kit-Nr. 9		
16	1	–	Druckfeder, Oberflächenfühler	siehe Kit-Nr. 9		
	1	1	Kit-Nr. 9 – Druckfeder darin enthalten: Pos. 14 2 × Schraube, M4 × 12 Pos. 15 Druckfeder für Fühler-Temperatur Pos. 16 Druckfeder für Fühler-Oberfläche	25 2526 99 01 08	•	•
						
17	1	–	Tülle, Brennstoffrohr	siehe Kit-Nr. 10		
18	1	–	Tülle, Gebläsedeckel	siehe Kit-Nr. 10		
19	1	–	Dichtung, Flammfühler	siehe Kit-Nr. 10		
	1	1	Kit-Nr. 10 – Tüllen / Dichtungen darin enthalten: Pos. 17 Tülle, Brennstoffrohr Pos. 18 Tülle, Gebläsedeckel Pos. 19 Dichtung, Flammfühler	25 2526 99 01 04	•	•
						
20	1	–	Tülle, Brennstoffrohr	siehe Kit-Nr. 11		

1 HEIZGERÄT


Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
21	1	–	Tülle, Kabelstrang Steuergerät	siehe Kit-Nr. 11		
	1	1	Kit-Nr. 11 – Deckel, Steuergerät darin enthalten: Pos. 20 Tülle, Brennstoffrohr Pos. 21 Tülle, Kabelstrang Steuergerät	25 2598 99 01 01	•	•
						
22	1	–	Schlauchklemme	siehe Kit-Nr. 6, 7		
23	4	–	Schraube, M5 × 80	siehe Kit-Nr. 12		
	1	1	Kit-Nr. 12 – Schraube, M5 × 80 darin enthalten: 4 × Schraube, M5 × 80	25 2278 01 00 30	•	•
						
24	3	–	Schraube, M4 × 55	siehe Kit-Nr. 13		
	1	1	Kit-Nr. 13 – Schraube, M4 × 55 darin enthalten: 3 × Schraube, M4 × 55	25 2598 99 01 02	•	•
						
25	1	–	O-Ring, 18 × 2	siehe Kit-Nr. 14		
26	1	–	O-Ring, 16 × 2	siehe Kit-Nr. 14		

1 HEIZGERÄT

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
27	1	–	O-Ring, 14 × 2,6	siehe Kit-Nr. 14		
	1	1	Kit-Nr. 14 – O-Ringe darin enthalten: Pos. 25 O-Ring, 18 × 2 Pos. 26 O-Ring, 16 × 2 Pos. 27 O-Ring, 14 × 2,6	25 2598 99 01 03	•	•
						
28	4	–	Schraube, M4 × 16	siehe Kit-Nr. 15		
	1	1	Kit-Nr. 15 – Schraube, M4 × 16 darin enthalten: 4 × Schraube, M4 × 16	25 2526 99 00 31	•	•
						
29	1	–	Dosierpumpe, vormontiert	siehe Kit-Nr. 16		
	1	1	Kit-Nr. 16 – Dosierpumpe, vormontiert darin enthalten: Pos. 20 Tülle, Brennstoffrohr Pos. 21 Tülle, Kabelstrang Steuergerät Pos. 22 Schlauchklemme Pos. 29 Dosierpumpe, vormontiert	25 2598 99 45 00		•
						
30	1	1	Halter, Dosierpumpe	25 2598 01 00 15		•
31	1	1	Abdeckung, Dosierpumpe	25 2598 01 00 06		•
32	1	1	Stopfen	25 2598 05 01 00	•	•
33	1	1	Hülse	20 1829 01 00 20	•	

2 ERSATZTEILGRAFIK UND ERSATZTEILLISTEN

ERSATZTEILGRAFIK B 5 SC UND D 5 SC



2 ERSATZTEILGRAFIK UND ERSATZTEILLISTEN

ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
1	–	1	Schlauch, Wasser, di = 20 mm	25 1917 80 00 01	•	•
2	–	1	Schlauchschele, 20 – 32 mm	10 2067 02 00 32	•	•
3	–	1	Ring, 21 / 40	22 1000 50 10 02	•	•
4	1	1	Halter, Heizgerät	22 1000 51 37 00	•	•
5	1	1	Spezialschraube	25 2526 80 01 01	•	•
6	–	1	Halter, gerade, L = 135 mm	22 9000 50 93 05	•	•
7	–	1	Halter, gerade, L = 180 mm	22 9000 50 93 06	•	•
8	3	1	Spannschele	22 1000 50 05 00	•	•
9	1	1	Doppelrohr, Verbrennungsluft, schalldämpfend, di = 20 mm	360 00 179	•	•
10	1	1	Schlauchschele, 16 – 25 mm	10 2067 01 60 25	•	•
11	1	1	Schlauch, Abgas, di = 24 mm, L = 900 mm	360 61 274	•	•
12	1	1	Schlauch, Abgas, di = 24 mm, L = 300 mm, mit Endhülse	20 1731 80 04 00	•	•
13	1	1	Abgasschalldämpfer	22 1000 40 19 00	•	•
14	1	1	Halter, Abgasschalldämpfer, Z-Form	22 1000 51 35 00	•	•
15	1	1	Halter, Abgasschalldämpfer, L-Form	22 1000 51 34 00	•	•
16	–	1	Schele, ø 28 mm	152 09 010	•	•
17	1	1	Dosierpumpe, 12 V	22 4517 08 00 00	•	•
18	1	1	Halter, Dosierpumpe	22 1000 50 04 00	•	•
19	1	1	Leitungsstrang, Dosierpumpe, L = 6 m	22 1000 33 08 00	•	•
20	–	1	Halter	20 1348 03 00 02	•	•
21	–	lfdm	Rohr, 4 × 1,25 DIN 73378, transparent	890 31 118	•	•
		lfdm	Rohr, 4 × 1,25 VW TL 524 35-A, schwarz	890 31 139	•	•
22	–	lfdm	Schlauch, 3,5 × 3	360 75 400	•	•
23	8	1	Schlauchschele, ø 9 mm	10 2068 00 90 98	•	•
24	–	lfdm	Rohr, 4 × 1 DIN 73378, blau	890 31 054	•	•
		lfdm	Rohr, 4 × 1 VW TL 524 35-A, schwarz	890 31 138	•	•
25	1	1	Übergangsstück, ø 5 / 3,5 mm	25 1888 80 01 02	•	•
26	2	1	Schlauchschele, ø 10 mm	10 2068 01 00 98	•	•
27	1	1	Tankanschluss, di = 4 mm	22 1000 20 16 00	•	•
28	1	1	Leitungsbaum, Heizgerät	25 2526 81 10 00	•	•
29	1	1	Leitungsbaum, Gebläse	22 1000 33 04 00	•	•

2 ERSATZTEILGRAFIK UND ERSATZTEILLISTEN

Pos.-Nr.	Stückzahl pro Gerät	Stückzahl pro VE	Benennung	Bestell-Nr. (VE)	Für Gerät	
					20 1928 05	25 2598 05
30	1	1	Relais, 12 V	203 00 095	•	•
31	1	1	Sicherungseinsatz, 5 A	204 00 001	•	•
			Sicherungseinsatz, 25 A	204 00 005	•	•
			Sicherungseinsatz, 20 A	204 00 004	•	•
32	1	1	Sicherungshalter, Gehäuse, Steckhülse	22 1000 31 06 01	•	•
33	1	1	Sicherungshalter, Abdeckung	22 1000 31 06 02	•	•
34	1	1	Kombihalter	22 1000 51 21 00	•	•
35	-	1	Kabelbindersatz	25 2526 99 80 07	•	•
			- 10 Stück, 2,5 x 100 mm			
			- 20 Stück, 5,0 x 200 mm			
			- 5 Stück, 4,6 x 390 mm			

Headquarters:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Hotline: 03976 2350235

Fax-Hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

